Matratzen und Topper

Benutzung im Camper

Diese Anleitung zeigt dir, wie du deine VANSTUFF-Matratze oder deinen Topper richtig verwendest und pflegst. Beachte die Hinweise für die Ausführung, die du bestellt hast.

1 Deine Ausführung richtig verwenden

Ausführung	So verwendest du sie
HQ-Kaltschaummatratze fürs Aufstelldach	Ersetzt die Originalmatratze. In der passenden Ausführung für dein Dach und deine Unterfederung kann sie beim Dachschließen an ihrem Platz bleiben.
Sleep AD Visco 4 cm Kernhöhe	Wird als Topper auf der vorhandenen Originalmatratze im Aufstelldach verwendet. Nimm den Topper vor dem Schließen des Aufstelldachs heraus.
SLIMLINE Visco und COMFORT für das untere Bett	Wähle die zum Fahrzeug passende Ausführung und lege sie auf die vorgesehene Sitz- oder Liegefläche. Beim California T7 bleibt die Originalmatratze darunter liegen.

Beim Aufstelldach: Beachte zusätzlich die Anleitung deines Fahrzeugs und Dachherstellers. Ob Bettzeug im Dach bleiben darf, richtet sich nach diesen Angaben.

2 Richtig einlegen

Die atmungsaktive 3D-Unterseite gehört nach unten. Die andere Bezugsseite ist die Liegefläche. Prüfe vor der Nutzung, ob die Ausführung zu deinem Fahrzeug, Dach und Bett passt. Wenn du unsicher bist, melde dich bei uns.

3 Lüften und Feuchtigkeit kontrollieren

Lüfte den Schlafbereich regelmäßig. Hebe die Matratze oder den Topper gelegentlich an und kontrolliere die Unterseite sowie die Auflagefläche auf Feuchtigkeit. Lass feuchte Stellen vollständig trocknen.

Das 3D-Gewebe unterstützt die Belüftung der Unterseite. Lass Unterseite und Auflagefläche gut trocknen, bevor du die Matratze oder den Topper wieder auflegst.

4 Trocken aufbewahren

Lagere Matratze und Topper trocken und luftig. Verpacke sie erst, wenn Bezug und Kern vollständig trocken sind.

Pflege des Bezugs

Waschen und Trocknen

Die Waschpflege gilt nur für den abgenommenen Bezug. Den Schaumkern nicht in der Waschmaschine reinigen.

Diese Pflegehinweise gelten für VANSTUFF-Bezüge mit 3D-Unterseite. Wenn die Angaben am Produkt davon abweichen, frage uns bitte vor der Wäsche.

Pflege	Vorgabe für den vollständigen Bezug
Waschen	Maximal 40 °C
Bleichen	Nicht bleichen
Wäschetrockner	Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln	Nicht bügeln
Chemische Reinigung	Nicht chemisch reinigen

1 Vor der Wäsche

Öffne den Reißverschluss vorsichtig und nimm den Bezug vom Schaumkern ab. Ziehe dabei nicht am Reißverschluss. Wasche den Bezug entsprechend der Pflegeangaben oben und des Etiketts am Produkt.

2 An der Luft trocknen

Lass den Bezug an der Luft vollständig trocknen. Verwende keinen Wäschetrockner und kein Bügeleisen. Ziehe den Bezug erst wieder auf, wenn er vollständig trocken ist.

3 Bezug wieder aufziehen

Der dehnbare Bezug kann sich nach dem Waschen etwas zusammenziehen. Richte ihn beim Wiederbeziehen gleichmäßig aus und ziehe ihn vorsichtig über den Schaumkern. Achte dabei auf die richtige Lage von Liegefläche und 3D-Unterseite. Schließe den Reißverschluss vorsichtig, ohne Stoff einzuklemmen. Wenn der Bezug ungewöhnlich stark spannt, ziehe nicht mit Gewalt daran und melde dich bei uns.

Fragen zur Benutzung oder Pflege

Wir helfen dir gern. Nenne uns bei Fragen bitte die Produktbezeichnung und dein Fahrzeug beziehungsweise deinen Schlafplatz.

VANSTUFF
Abt-Hafner-Straße 5 · 87629 Füssen im Allgäu
vanstuff.de

English instructions

vanstuff.de/pages/mattress-care-en